

5A. Instalación y Retirada de la Cubierta de la Torreta

Este procedimiento describe cómo instalar y retirar la cubierta de la torreta, que la protege en casos de fuertes tormentas o temporal de hielo y nieve. Está indicada para llevarse a cabo por los operadores de las instalaciones.

GONG recomienda que te familiarices con el procedimiento completo antes de empezar a seguir los pasos descritos. Se incluye en su descripción información importante relativa a la conexión/desconexión del instrumento y movimiento manual de la torreta.

Ver el dibujo 31270007465E, Conjunto de la cubierta de la Torreta (*Assembly of Turret Cover*).

5A.1 Partes y Utensilios

- Cubierta de la torreta (es de lona)
- Cuerda para atar la cubierta (blanca)
- Pulpo elástico de unos 30 cm

5A.2 Instalación de la Cubierta de la Torreta

Este procedimiento incluye los pasos a seguir para almacenar y proteger el brazo de la torreta e instalar la cubierta. No implica la desconexión del instrumento, su ordenador ni ningún elemento del contenedor. Si fuera necesario un corte completo, ver *Apéndice 3A, Corte de No-Emergencia* en estos apéndices.

1. Sigue el procedimiento para almacenar y proteger el brazo de la torreta, descrito en el manual Guía de la Estación de Trabajo del Operador (Operator Workstation Guide), Sección 2.7.6.
2. Coloca la cubierta sobre la torreta, con su abertura alrededor del final del tubo blanco de entrada al contenedor (punto donde este sale de la torreta).
3. Abrochar los Velcros® que hay en la cubierta.
4. Amarrar la abertura con la cuerda a través de los anillos metálicos (en forma de D) que existen en la cubierta y hacer un bucle al final.
5. Anclar un extremo del pulpo al bucle final de la cuerda, y el otro extremo al cáncamo que hay en el suelo de cemento. Los anillos en forma de D deben haberse unido a causa de la tensión en la cuerda.

Esto completa el procedimiento de instalación de la cubierta. Ver la *Sección 5A.2.1* para retirar la misma cuando sea necesario.

5A.2.1 Retirada de la Cubierta de la Torreta

ATENCIÓN

Confirmar en la estación de trabajo que la torreta está almacenada antes de intentar retirar la cubierta, de forma que así se eviten posibles accidentes debido a que el brazo está conectado.

1. Retirar cualquier resto de hielo o en general de la cubierta y alrededores.
2. Quitar el pulpo elástico del cáncamo y la cuerda.
3. Quitar la cuerda que ata la abertura de la cubierta.
4. Quitar los Velcros® y guardar la cubierta junto con todos los elementos.
5. En la estación de trabajo seguir el procedimiento de reconexión del brazo, en la Sección 2.7.6, del Operator Workstation Guide.

Esto completa el procedimiento de retirada de la cubierta.